

### Указатели уровня Каскад

Межосевое расстояние В, мм	Резьбовое соединение внешняя резьба 3/4"		Фланцевое соединение Ду20 Ру16	
	Без сливного крана	Со сливным краном	Без сливного крана	Со сливным краном
500-750	10000	11000	11000	12000
800-1000	11000	12000	12000	13000
1050-1250	12000	13000	13000	14000
1300-1550	13000	14000	14000	15000

### Указатели уровня Каскад Плюс

Межосевое расстояние В, мм	Фланцевое соединение Ду20 Ру16	
	Без сливного крана	Со сливным краном
500-750	17000	18000
800-1000	18000	19000
1050-1250	20000	21000
1300-1550	21000	22000

### Указатели уровня Каскад Проф

Межосевое расстояние В, мм	Резьбовое соединение внешняя резьба 3/4"		Фланцевое соединение Ду20 Ру16	
	Без сливного крана	Со сливным краном	Без сливного крана	Со сливным краном
500-750	18000	19000	20000	21000
800-1000	19000	20000	21000	22000
1050-1250	20000	21000	22000	23000
1300-1550	21000	22000	23000	24000

### Указатели уровня Каскад Люкс

Межосевое расстояние В, мм	Резьбовое соединение внутренняя резьба 3/4"		Фланцевое соединение Ду20 Ру16	
	Без сливного крана	Со сливным краном	Без сливного крана	Со сливным краном
500-750	28000	29000	30000	31000
800-1000	30000	31000	32000	33000
1050-1250	32000	33000	34000	35000
1300-1550	34000	35000	36000	37000

## Комплектующие для указателей уровня

Наименование	Цена
Шкала 500-900 мм	4000
Шкала 950-1200 мм	5000
Шкала 1200-1550 мм	6000
Комплект ответных фланцев Ду20 Ру16 (2 фланца, болты, гайки, прокладки)	1000